ファン着脱方法

洗濯時やファン交換時は、エアラブ本体からファンを取り外します。







リル(蓋)を左に回して取り外してくださ ンを取り出してください。コントローラ い。ネジの紛失に注意してください。 一及びコードはファンと一体となって

固定されたネジをドライバーで外し、グ 本体最下部のファスナーを開け、ファ 通風口が上を向くように挿入してく いるので、一緒に取り出してください。 めてください。ファスナーを奥までし

ださい。グリル(蓋)が本体の生地を 挟み込むように差し込み、ネジで留

•ファンを取り外すときは、モバイルバッテリーやその他の電源から外して、 ファンが動かないことを確認してから作業を開始してください。

- ネジの紛失に注意し、小さなお子様が飲み込まないようご注意ください。
- コントローラー及びコードは、ファンと一体型となっており、分離しません。
- 無理にコードを引っ張ると断線の原因となりますので、十分にご注意ください。
- 製品の仕様上、取り出し口が狭くなっております。
- 取り出す際は生地を傷つけないようにご注意ください。

洗濯方法

注意事項

- ①ネジを外し、シートからファンを取り出してください。
- ②シートは水温40℃以下で、中性洗剤でやさしく手洗いしてください。
- ③乾いたタオル等で水気を拭き取り、形を整えてください。
- ④風通しの良い日陰に広げて平干しし、乾燥させてください。
- ・ 塩素系漂白剤の使用はおやめください。
- 乾燥機やアイロンの使用、ドライクリーニングはおやめください。
- 濡れたまま長時間の放置はおやめください。
- シートは完全に乾燥してから使用してください。
- 誤った洗濯・乾燥方法により生じたシートの変色や変形は、返品・交換の対象外となります。













仕上げ禁止







X

※「ぬれ平干し」とは、洗濯機による脱水や手でねじり絞りをせず、平らに干すことです

使用上のご注意

- 本製品は、市販のモバイルバッテリーや車両USB接続ポート等の電源が別途必要とな
- 本来の用途以外に使用しないでください。
- 医療機器をご利用中のお子様や、風邪などの疾患を治療中のお子様は、医師に相談し てから使用してください。
- 使用中に違和感を覚えたり体調が悪くなった場合は、直ちに使用を中止してください。
- 使用中は保護者の方が目を離さないようにし、お子様の様子を確認しながら使用してく ださい。
- ・本製品の取り付けを行うベビーカーやチャイルドシートの改造をしないでください。思わ ぬ事故につながる可能性があります。
- 誤作動を招く可能性があるため、留め具やストラップをベビーカーやチャイルドシートの 動作に関わる「レバー」に設置しないようにしてください。
- 本製品を取り付けたままベビーカーを折りたたまないでください。コードの断線につなが る可能性があります。
- 本製品は必ずグリル(蓋)を装着しファスナーを閉めた状態で使用してください。
- 液体がエアラブ内に入った場合は、機器を十分に乾かしてから使用してください。 (ファンに液体が入ると故障の原因になります)
- 洗濯の際は必ずファンを外して洗濯してください。
- 長時間直射日光に当たることで、脱色・変色や熱による変質・劣化する可能性があります。
- リムーバー、繊維脱臭剤、ワックス、アセトン、湿布薬などが生地に触れると、生地を損 傷することがあります。
- 濃い色の食べ物や生地が触れると、本製品に色移りする可能性がありますのでご注意 ください。
- 使用環境や期間によって変形、変色、生地のたるみが生じる場合があります。
- グリル(蓋)を取り外すときは、電源を抜いてファンが作動しないことを確認してから交換 してください。
- 素材の特性上、強い力で洗濯したりねじって脱水した際、製品が損傷することがあります。
- 乾燥、脱水機は製品変形の恐れがありますので、使用しないでください。
- ファンを外す際は、固定されたネジ1本を外してください。
- ファンがお子様の手に触れないようにご注意ください。
- ファンに指を入れたり挟まれないようにご注意ください。
- ネジなどの小さな部品が含まれていますので、お子様が口にしないようにご注意ください。
- 高温となる場所での保管はしないようにしてください。

モバイルパッテリーの使用におけるご注意

- モバイルバッテリーは、出力がDC5V、3A以上のバッテリーが推奨となります。 (DC5V, 3A 以下のバッテリーに接続するとバッテリー本体が正常に作動しない可能性が あります。)
- 自動車でエアラブ利用時、夏場高温となる車内にモバイルバッテリーを放置することは 絶対におやめください。モバイルバッテリーが発火する事故につながる恐れがあります。 自動車車内におけるエアラブの電源供給については、極力、モバイルバッテリーではなく、 出力DC5V,3A以上のUSBポートやシガーソケット等の電源をご利用ください。
- ご利用のモバイルバッテリーがリコール対象製品でないか確認しましょう。
- 新規に購入する際は、PSEマークの有無を必ず確認しましょう。
- 製品本体に強い衝撃、圧力を加えない、高温の環境に放置しないようにしましょう。
- 充電中は周囲に可燃物を置かないようにしましょう。
- 膨らんでいる、熱くなっている、変な臭いがするなど、いつもと違って異常を感じたら使用 を中止しましょう。
- 充電コネクタの破損や水ぬれに注意しましょう。
- 公共交通機関での事故を避けるため、持込規則を確認して、それに従いましょう。



INFORMATION








poled

ご使用の前に、この取扱説明書を十分にお読みいただき、正しく安全にお使いください。また、この取扱説明書はご使用の際にいつでも確認できるよう大切に保管してください。製品に関するお問い合わせは、製品名、購入先、購入日をご記入のうえ、Poledカスタマーセンターまでお問い合わせください。 お問い合わせ先: customer@poled.co.jp





構成品

エアラブ - 1個 スリムグリル [初期装着のグリル(蓋)] - 1個

製品情報

製品/モデル名	エアラブ4+ ドーナッツ(Donut)
サイズ	(W)330 x (H)900mm x (D)55mm (±20mm)
対象年齢	新生児~満4歳頃
素材	表面(メッシュ):ポリエステル100% 裏面(底面):ポリエステル100% インナーマット:ポリエステル100%
製造年月	別途表記
製造元	Poled Co., Ltd.
住所	523, Jangsaengdong-ro, Unsan-myeon, Seosan-si, Chungcheongnam-do, Korea
製造国	中国
発売元	コマースメディア株式会社
住所	東京都豊島区南大塚 3丁目44-11 フサカビル 6階
お問合せ先	customer@poled.co.jp
返品及び交換	購入先

アフターサービス及び交換・返金規定

保証期間:本製品を購入いただいた日から起算して180日間

保証内容:お客様が本取扱説明書に準じて適正に使用、お手入れしていただいたにもかかわらず本製品に不良が発生した場合、保証期間内において該当部品を無償で交換いたします。

購入時の履歴やレシートを大切に保管してください。


保証の対象外

- ・不良品以外のお客様都合でのキャンセルやご返金
- ·Poled公式店、正規取扱店以外で購入した製品
- 製品の自然劣化
- ・お客様ご自身または権利のない第三者が修理・改善を施した場合
- ・本製品を紛失・盗難した場合

保冷剤ご使用の注意事項

保冷剤をご使用の際は、以下の項目に注意しながら、取扱いに十分ご注意ください。

- ・保冷剤を入れることができるポケットが付いていますが、必ず使うものではありません。 お子様の身体が冷え過ぎないように、体調管理に十分に気をつけてお使いください。
- ・保冷剤の長時間の使用はお控えください。
- ・保冷剤をポケットに入れる前に、必ず保冷剤の破損や変形がないか確認してください。
- ・万が一、保冷剤の外側が破れて中身が漏れた場合は、速やかに使用を中止し、ポケット内部を清掃してください。中身が皮膚や目に触れた場合は、すぐに流水で十分に洗い流し、必要に応じて医師の診断を受けてください。
- ・保冷剤を使うと水滴が付着する場合があります。ファンに垂れないように気を付けて使用してください。
- ・保冷剤による水滴がシートに付いた場合は、よく拭き取り、完全に乾かしてから保管してください。濡れたままにしておくと、カビやダニの発生の原因となります。



製品の装着及び使用方法

y付方法

- 1. ベビーカー等の使用するものに本製品を載せてください。
- 2. 股ベルトがある場合、本製品のベルトホールに通し、ストラップで固定してください。
- 3. 本製品上部のヘッド固定用フックを適切な位置に固定してください。
- 4. 胴体固定用ベルトを後ろに回して固定してください。
- ※(34について)誤作動を招く可能性があるため、留め具やストラップをベビーカーやチャイルドシートの動作に関わる「レバー」に設置しないようにしてください。
- 5. USB端子をモバイルバッテリー、または車両USB接続ポート等に接続してください。
- 6. コントローラーで風量を調節しながら使用してください。

コントローラーの操作方法









調節ボタンで風量を切り替えます。

- ・押す順に(弱▷中▷強▷パワー▷オフ)と切り替わります。
- ・パワーモード(4段階目):コントローラー上のLEDが3つすべて点灯します。
- 長時間連続使用する場合、モバイルバッテリーの保護回路が電源を遮断することがあります。その場合、モバイルバッテリーのメーカーにお問い合わせください。

コントローラーの注意事項

- ・コントローラーのボタンを強く押すと故障の原因になります。
- ・コントローラーを含むコードは、小さなお子様の手の届かないように使用・保管してください。
- ・コードが車輪へ巻き込まれないように注意してください。
- ・コードを強く曲げたり、引っ張らないでください。断線する恐れがあります。
- ・コントローラーをエアラブ本体シートの下に通して、その上に座らないようにしてください。
- ・高温となる場所での保管はしないようにしてください。